

Farebné bzučiaky

Oživte akúkoľvek hru použitím týchto bzučiakov so štyrmi zábavnými zvukmi!

Informácie o batériách

Vloženie alebo výmena batérií

VAROVANIE! Aby ste zabránili poškodeniu batérie, prečítajte si poriadne tieto inštrukcie. Nedodržiavanie nasledujúcich inštrukcií môže spôsobiť vytečenie kyseliny, ktoré môže zapríčiniť popálenia, zranenia alebo iné poškodenia.

Produkt vyžaduje: 2 x 1,5V AAA batérie a skrutkovač

- Batérie môže vkladať alebo meniť len dospelá osoba.
 - Farebné bzučiaky si vyžadujú 2 batérie typ AAA.
 - Otvor na batérie sa nachádza na spodnej strane produktu.
 - Ak chcete vložiť batérie, musíte použiť skrutkovač a odstrániť kryt.
- Vložte batérie tak, ako je to naznačené vo vnútri. Založte kryt späť a priskrutkujte ho.



Tipy na starostlivosť o batérie a údržbu

- Používajte 2 batérie AAA.
- Uistite sa, že batérie vkladáte správne (pod dozorom dospelšej osoby) a vždy sa riadte inštrukciami výrobcu hračky a batérií.
- Nemiesajte alkalické, štandardné (karbónovo-zinkové) alebo nabijateľné (niklovo-kadmiové) batérie.
- Nemiesajte nové a použité batérie.
- Vložte batérie so správnou polaritou. Póly ⊕ a ⊖ musia byť vložené v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.
- Nenabíjajte nenabijateľné batérie.
- Batérie dobíjajte len pod dohľadom dospelšej osoby.
- Pred dobíjaním vyberte nabijateľné batérie z hračky.
- Používajte len batérie rovnakého alebo podobného typu.
- Neskratujte stabilizátory terminálu.
- Vždy odstráňte z produktu slabé alebo prázdne batérie.
- Ak nebudete produkt používať istú dobu, batérie vyberte.
- Uskladňujte pri izbovej teplote.
- Produkt čistite tak, že ho utriete suchou handričkou.
- Uchovajte tieto inštrukcie v prípade použitia v budúcnosti.



Nevhodné pre deti
do 3 rokov.



Poznámka: Toto zariadenie bolo vyvinuté a testované tak, aby spĺňalo kritériá triedy B digitálnych zariadení, podľa 15. časti pravidiel a nariadení FCC. Limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu proti nevhodnému rušeniu v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vydávať rádiový frekvenčnú energiu, ak nie je nastavené a používané podľa inštrukcií, môže dôjsť k nevhodnému rušeniu rádiových komunikácií. Aj keď neexistuje záruka, že sa rušenie nevykytne aj v prípade špecifickej inštalácie. Ak toto zariadenie zapríčiňuje nevhodné rušenia rádiového alebo televízneho signálu, ktorý je ovplyvnený tým, či je zariadenie vypnuté alebo zapnuté, vyzývame užívateľa, aby vyskúšal opraviť rušenie postupne nasledujúcimi nastaveniami:

- Preorientujte alebo pretočte prijímaciu anténu.
- Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do úplne inej zástrčky ako je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte problém s obchodníkom alebo s technickým expertom na rádio resp. TV.