

Slúchadlá so zabudovaným mikrofónom – USB Headset

Návod na použitie

#SE EL00430




- ✓ Robustná nastaviteľná čelenka
- ✓ Vymeniteľné ušné vankúšiky
- ✓ USB kábel

Slúchadlá USB Headset sú navrhnuté tak, aby sa mohli efektívne využívať v školskom prostredí, kde je prirodzene vyššia hladina hluku. Vymeniteľné ušné vankúšiky pokrývajú celé uši, čím sa maximálne eliminuje vonkajší hluk. Slúchadlá sú vybavené zabudovaným mikrofónom. Nastaviteľná čelenka je flexibilná, takže riziko jej poškodenia je minimálne. Rýchloupínací USB kábel môžete kedykoľvek odopnúť pre skladovanie alebo výmenu.

Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa USB Headset dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- USB Headset chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Ak je to potrebné, USB Headset zľahka utrite jemnou navlhčenou handričkou.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.

Spoznaj svoj USB Headset




Nastavenie USB Headsetu

USB Headset má integrovanú zvukovú kartu. Aby ju počítač rozpoznal, musia sa zmeniť predvolené nastavenie reproduktorov a mikrofónu.

K zmene by malo dôjsť automaticky po pripojení USB Headsetu do počítača. Ak sa tak nestane, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov.

Pripojte USB Headset pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Ovládače USB sa nainštalujú automaticky a zvuk USB pripojenia bude počuť za predpokladu, že reproduktory PC sú zapnuté a je nastavená úroveň hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvukové vlastnosti, otvorte v Ovládacom paneli okno „Zvuk a zvukové zariadenia“. Zvoľte záložku Audio (Zvuk). Objaví sa nasledujúce okno.



Pre prehrávanie zvuku cez headset musí byť predvolené zariadenie nastavené na „USB Headphone Set“.

Pre zaznamenávanie zvuku cez headset musí byť predvolené zariadenie nastavené na „USB Headphone Set“.

Zaškrtnite toto políčko, aby si PC pamätal nastavenie aj pri ďalšom použití USB Headsetu.

USB Headset je kompatibilný aj s Apple Mac počítačmi a notebookmi so systémom Mac OS 10.6 a vyšším. USB slúchadlá musia byť aktivované v systémových predvoľbách v záložke Možnosti zvuku. Voľba „USB slúchadlá“ pre „vstupný“ a „výstupný“ zvuk umožní plnú funkčnosť.

Nastavenie hlasitosti na USB Headsete

USB Headset má ovládanie hlasitosti priamo na headsete. Ovládanie zvuku sa nachádza na pravom slúchadle smerom k zadnej časti headsetu. Ovládanie mierne vystupuje, takže je ľahko dostupné a nevyžaduje si zloženie headsetu počas používania.

Poradca pri ťažkostiach

USB Headset je navrhnutý tak, aby pracoval maximálne spoľahlivo v bežných podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Prv ako kontaktujete technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Problém	USB Headset nenahráva zvuky.
Riešenie	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečte, aby bolo v „Zvuk a zvukové zariadenia“ správne nastavené predvolené zariadenie. • Vyskúšajte iný USB port na počítači. • Nastavte úroveň zvuku na úroveň počuteľnosti.
Problém	Zvukový záznam chrčí a zvuk nie je čistý.
Riešenie	Vyskúšajte iný USB port.

Technické špecifikácie

Frekvenčný rozsah reproduktora	100 Hz - 16 kHz \pm 3 dB
Frekvenčný rozsah mikrofónu	16 Hz - 20 kHz
Citlivosť mikrofónu	-30 dB \pm 3 dB (0 db = 1 V/Pa)

Záruka

Na produkt sa vzťahuje záruka 12 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri jeho bežnom používaní. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym používaním produktu alebo jeho rozobratím. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené.



STIEFFEL EURO CART s.r.o.

Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: 02/ 4342 8904
<http://www.stiefel-eurocart.sk>
e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk
office@stiefel-eurocart.sk
IČO: 31360513
DIČ: SK2020315341
Reg. OS BA I., vl.č.5951/B