



# Vizualizér Easi-View NEW

Návod na použitie

#SE EL00460

Zdieľaj prácu s celou triedou, skúmaj 3D objekty, rob fotky a videá.

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.

# Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu.
- · Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite jemne navlhčenú handričku.
- V prípade elektrostatického výboja môže váš Easi-View fungovať nesprávne.
   V takom prípade ho odpojte a znovu zapojte, aby sa zresetoval.

# Spoznaj svoj Easi-View NEW



Na zakiadni Easi-view su 3 fiacidia



## Pripojenie k PC

- Pred pripojením Easi-View do vášho PC si najprv nainštalujte Easi-View softvér. V závislosti od vašej verzie operačneho systému Windows môže byť vyžadované reštartovanie počítača.
- Zapojte Easi-View do dostupného USB portu vo vašom PC alebo Notebooku. Nepotrebujete žiadne externé napájanie, keďže Easi-View je napájaný priamo z USB 2.0 portu.

### Inštalácia softvéru

Pre správne fungovanie zariadenia je potrebné nainštalovať softvér od výrobcu:

- Stiahnite si softvér zo stránky www.tts-international.com/easi-view-visualiser/ 1006586.html a spustite inštaláciu.
- Nasledujte kroky v dialógovom okne na obrazovke na dokončenie inštalácie softvéru.

Choose Se	tup Language
Z	Select the language for the installation from the choices below.
	English   OK Cancel

Vyberte si svoj jazyk a kliknite na "OK".



Kliknite na tlačidlo "Install".

AF Microscope EnstellEField Wizard	
Sutup Statur	
The Inciditional Weard constaining An Microscope	
Fanalis take	Cartel

Softvér bude nainštalovaný do vášho počítača.



Kliknite na "Yes, I want to restart my computer now" a potvrďte tlačidlom "Finish". PC sa reštartuje.

 Po reštartovaní PC je inštalácia ukončená. Pripojte zariadenie pomocou USB kábla do PC a môžete začať používať Easi-View.

# Používanie softvéru

TAF Microscope		TAF Microscope
File Devices Options Capture Snapshot Vie	tw.	File Devices Options Capture Snapshot View
Preview	AUTOFOCUS	Stillinge Snapshot
Preview Format +	✓ MUPG 1280x1024	Still Image Format → 🗸 NUPG 1280x2024
Video Capture Pin Video Capture Filter Aurin Capture Filter	NUPG 520x240 NUPG 540x480 NUPG 160cd220 NUPG 100cd250	BMP Format NUPG 320-240 V .PG Format NUPG 430-430 PILG Format NUPG 1606-220 PILG Format NUPG 5666-220

Rozlíšenie obrazu možno nastaviť v menu možností. Zvoľte si aspoň také rozlíšenie, aké máte na obrazovke počítača.

#### Fotografovanie

Ak chcete urobiť fotku, stlačte tlačidlo priamo na Easi-View alebo jednoducho kliknite na ikonu "photo". Ak chcete zobraziť svoje fotografie, zvoľte "open my pictures" v menu "view" a prejdite do priečinka, ktorý bude označený aktuálnym dátumom.



Ak je obraz hore nohami, otočte obrázok kliknutím na ikonu "rotate".



Easi-View je vybavený funkciou automatického zaostrovania. Môžete kedykoľvek opätovne zaostriť kliknutím na ikonu "focus" alebo stlačením tlačidla priamo na Easi-View.

#### Nahrávanie videa



Ak chcete natočiť video, stačí kliknúť na ikonu "video". Ikona sa rozsvieti načerveno a budete požiadaní o potvrdenie. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stačí kliknúť na ikonu ešte raz. V menu "capture" je možnosť nastaviť maximálnu dĺžku nahrávania videa, aby sa zabránilo vytváraniu veľmi veľkých súborov.

### Použitie Easi-View ako webovej kamery

Easi-View má zabudovaný mikrofón a môže sa použiť aj ako webová kamera s obľúbenými aplikáciami, ako je napríklad Skype.

# Technická špecifikácia

Kamera	3 MPx farebný senzor
Zaostrenie	automatické (10 cm minimum)
Osvetlenie	4 x superjasné LED svetlá
Rameno	40 cm, ohýbateľné
Rozhranie	USB 2.0

## Poradca pri ťažkostiach

Easi-View je navrhnutý tak, aby pracoval maximálne spoľahlivo v bežných podmienkach. Ak sa predsa len vyskytne problém, prv ako kontaktujete technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Problém	Obraz je príliš tmavý.
Riešenie	Stlačte tlačidlo 🔆 alebo použite externý zdroj svetla.
Problém	Obraz je rozmazaný.
Riešenie	<ul> <li>Nastavte vzdialenosť na minimálne 10 cm medzi snímaným objektom a kamerou Easi-View.</li> <li>Stlačte tlačidlo [], aby sa obraz zaostril. Pre veľmi rozmazané obrazy položte vysoko kontrastný tlačený materiál pod snímaný objekt, aby sa spustilo automatické zaostrenie.</li> </ul>
Problém	Automatické zaostrenie nefunguje.
Riešenie	PC/Notebook má integrovanú webovú kameru, ktorú musíte vypnúť aby Easi-View pracoval správne.

## Záruka

Produkt je chránený ročnou záručnou lehotou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní. Zlým zaobchádzaním s produktom alebo jeho otváraním porušujete záručné podmienky. Záruka sa nevzťahuje na žiadne straty, ani žiadne následné straty informácií. Všetky opravy mimo záruky budú podliehať poplatkom.



#### STIEFEL EUROCART s.r.o.

Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava tel.: 02/ 4342 8904 http://www.stiefel-eurocart.sk e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk office@stiefel-eurocart.sk IČO: 31360513 DIČ: SK2020315341 Reg. OS BA I., vl.č.5951/B